导轨式工业智能网关

快捷操作手册



目录

装箱清单	.3
输入规格及使用环境	.3
接口、按键、尺寸及指示灯	.4
准备及开机	.6
基本联网设置	.7
数据采集及转发	.8
常见问题及排除	.9
	 装箱清单 输入规格及使用环境

<u>1 装箱清单</u>

组件	数量
主机	1台
	1册
全频段天线(SMA 公头)	1根

2 输入规格及使用环境

输入规格	使用环境
直流款式标准电压: 9~36V	工作温度范围:-30℃至75℃
交流款式标准电压:100~240V	
通信电流:<800mA(12V)	储存温度范围:-40℃至80℃

注:供电款式和装箱清单以实际订单为准。标准装箱清单后续调整恕不另行通知。

3 接口、按键、尺寸及指示灯





左视图



俯视图



序号	名称	说明		
1	天线接口-1	4G 移动网络天线接口,使用 SIM 卡联网场景下,天线必须接此接口。		
2	串口	该串口支持 RS232 或 RS485,以订单为准。 5:RS232 的 TX 或 RS485 的 B 6:GND 7:RS232 的 RX 或 RS485 的 A		
3	天线接口-2	默认款式不具备该天线接口,可选配 wifi 接口或者 lora 接口。		
4	指示灯组	SYS:系统指示灯 NET:网络在线指示灯 PWR:电源指示灯	信号指示灯: 常亮1灯代表4G信号差 常亮2灯代表4G信号中等 常亮3灯代表4G信号优	
5	电源接口	直流款式:1-负极 , 2-正极 交流款式:1-火线 , 2-零线		
6	SIM 卡槽	弹簧式卡槽 , SIM 卡缺口朝下 , 芯片面朝左插入。再按则弹出 SIM 卡。		
7	复位键	使用卡针轻按可重启设备,按住10秒放开则设备恢复出厂设置。		
8	図 口	百兆网口,可通过该网口进行设备配置。		
9	导轨卡扣	用于将设备安装固定于导轨上。		

4 准备及开机

- 1. 设备的天线接口接上天线并旋紧。
- 2. 将SIM卡插入SIM卡槽。
- 3. 电脑使用网线连接到设备的网口。
- 4. 设备接上电源并通电。
- 5. 等待设备NET蓝灯亮起代表已成功联网。

5 基本联网设置

打开浏览器,输入192.168.1.1按回车。用户名:admin,密码:admin。

• •	
	Web管理平台
	• 用户名 admin
	· 密码 ·····
	92

普通卡联网: SIM 卡插入 SIM1 卡槽并且上电即可, 无需配置。

专网卡联网:在"网络配置"-"移动网络"-"SIM卡配置"页面填写APN接入点参数。

@ 系统状态	## 移动网络					
⊕ 网络配置 ^	参数配置	SIM卡1 配置	SIM卡2 配置	在线检测配置	基站信息	
LAN配置				1		
WAN配置		APN				=
移动网络		认证类型				<u> </u>
WLAN		用户名				
DHCP服务		密码				
DNS服务		PIN码				
链路管理		P	N码错误可能导致P	UK码锁卡		
端口设置		新PIN码				

6 数据采集及转发

1、"边缘计算"-"面板"页面, 启用边缘计算功能。



2、"边缘计算" - "采集配置"页面,添加相对应的数据采集配置。

画板	边缘计算 / 采集配置		
分坦管理	数据源列表	全部 启用 禁用	请输入数据源名称查询 Q 操作 🕣 土 土
采集配置			
歎擴应用			
洞息路由		智无数据	
告答管理			
规则引擎			第 0-0 条/总共 0 条 < 1 >

3、"边缘计算"-"数据应用"页面,添加相对应的数据转发上报配置。

面板	边缘计算 / 数据应用		
分组管理			
采集配置			
数据应用	+ 添加数据应用		
消息路由			
告警管理			



故障现象	处理方法	
	查看 SIM 卡是否欠费。	
无法联网	检查 SIM 卡是否接触不良。	
(蓝灯闪烁)	查看 SIM 卡是否触发机卡绑定锁卡,需联系运营商进行解绑。	
	查看天线接口是否接触不良。	
信号不佳	天线需接入 MAIN 天线接口。	
	检查天线内侧针头是否已损坏。	
无法登陆配置页	检查网线是否正常。	
	电脑的网络-本地连接设置"自动获得 IP 地址"。	
	更换浏览器。	
	使用卡针按住 RST 按键 10 秒后放开,使设备进行恢复出厂设置,	
	等待一分钟之后再尝试是否能正常登陆配置页面。	
反复重启	登陆设备配置页面,把应用配置-在线保持功能关闭。	
	该功能是用于判断设备的联网状态,如果判断设备失去联网,则	
	每5分钟会进行整机重启用于恢复网络连接。	